# Cooktop Indução

# 4 zonas de aquecimento



Essential



App Evol Smart\*



Função Boost



Acionamento Automático da Coifa\*\*



Frame em Alumínio



Controle Touch



Painel Slider Control



Zona Flex



Easy Clea

#### Sobre

O Cooktop Indução da Linha Kitchen, compõe ambientes projetados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência, por isso, conecta-se com o App Evol Smart que é uma tecnologia inovadora e revolucionária no segmento de luxury home appliance. Por meio do app, o monitoramento do status do Cooktop Indução está garantido, permitindo o acionamento automático da coifa, além de garantir segurança, pmantendo o seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness..

A Linha Kitchen da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



#### Informações técnicas

Material: Vitrocerâmico Preto

Queimadores: 4 Potência: 7.000W

Potência utilizando a função Boost: 9.200W

Painel de controle: Touch

\*App Evol Smart: Status do Cooktop

9 níveis de potência

Para Embutir Tensão: 220V Frequência: 60Hz Frame em alumínio

Bloqueio / Trava para Crianças Medidas: 59,4 x 52,3 x 6,0 cm

Peso Bruto: 10,0Kg Garantia: 1 Ano

Código do produto: ECTID4QM2A







#### **Funcionalidades**

- O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Funciona por vibrações eletromagnéticas gerando calor diretamente na panela, e não indiretamente através do aquecimento da superfície do vidro. O vidro fica quente em consequência do aquecimento da panela.
- Você pode verificar se a sua panela é adequada realizando um teste magnético. Mova um ímã em direção à base da panela. Se ele for atraído, a panela é adequada para indução.
- \*\* Para o acionamento automático da coifa é necessário criar um cenário no app Evol Smart. Essa função é compatível apenas com coifas Evol
- Boost é a função que um queimador atinge uma potência maior em um segundo e dura 5 minutos. Assim você consegue um cozimento mais potente e rápido.

### Higiene e Limpeza


- Para remover sujidade diária no vidro, desligue o cooktop, aplique detergente neutro ou limpador para vitrocerâmico no cooktop enquanto o vidro ainda está quente (mas não tão quente!), Remova e seque com um pano macio ou papel toalha e ligue novamente o cooktop.
- Para limpar o painel touch, desligue o cooktop e limpe a sujeira com um pano macio úmido e em seguida, seque com um pano macio ou papel toalha.






## Informações de Instalação

• Para projeto de instalação, siga as ilustrações abaixo



Modelo	L(mm)	P(mm)	A(mm)	D(mm)	E(mm)	B(mm)	X(mm)
ECTID4QM2A	594	523	60	56	560	490	≥ 50



A(mm)	760		
B(mm)	≥ 50		
C(mm)	≥ 20		
О	Entrada de ar		
E	Saída de ar		

Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio























