

# Coifa Ômega


75 | 90 | 125



App  
Evol Smart



Controle  
Touch



Ideal para  
Churrasqueira



Timer




3 Velocidades



Iluminação  
em LED



Filtro de Aço  
Inoxidável



Fixação  
na Parede

*Gourmet*

## Sobre

A Coifa Ômega da Linha Gourmet, compõe ambientes projetados com requinte. São eletrodomésticos criados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência. Os Eletrodomésticos Gourmet by Evol possuem qualidade incomparável, durabilidade e segurança. Conectam-se com o App Evol Smart que é uma tecnologia inovadora e revolucionária no segmento de luxury home appliance. Por meio do app, monitore o status do refrigerador e acione suas funções, mantendo o seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness. A Linha Gourmet da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade, em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



SMART LUXURY

## Informações técnicas

Fixação: Parede  
Acabamento: Aço Inox 304 Escovado  
Iluminação: 2 Lâmpadas de Led 3W (220V)  
Número de Velocidades: 3  
Controle Touch  
Aplicação com Duto Exaustor (15 cm/6" redondo)  
Tipo de Filtro: Aço Inoxidável  
Tensão: 220V - 60hz  
Chaminé Retrátil - Item de Série  
Sucção: Motor - 1.100m<sup>3</sup>/h - 1 Saída  
Garantia de 1 ano  
Modelo Híbrido: Churrasqueira e Cozinha



## Funcionalidades

- Para a operação mais eficiente, recomendamos uma distância de 75 a 80 cm entre a parte superior da churrasqueira e a parte inferior da coifa.
- Ligue a coifa 10 minutos antes de usar a churrasqueira e deixe ligada por mais 15 minutos depois que terminar o churrasco.
- Procure instalar a coifa de forma a cobrir toda a área de cocção da churrasqueira e o cooktop para otimizar ainda mais a sua experiência.
- Não utilizar em churrasqueiras com mais de 60.000 BTU's ou 18,10 k/

## Higiene e Limpeza

- Para manter o bom funcionamento, mantenha a Coifa, filtros e a canaleta coletora de gordura sempre limpos.
- Limpe periodicamente com água quente, detergente neutro e pano limpo. Não use produtos corrosivos, abrasivos ou palha de aço. Estes podem arranhar e danificar o aço inoxidável.
- Após a limpeza, você pode usar um limpador de aço inoxidável não abrasivo como o da 3M®.
- Sempre esfregue levemente, com pano de algodão limpo no sentido da escovação.




**evol**

SMART LUXURY


# Informações de Instalação

- Para projeto de instalação, siga a ilustração abaixo




\* Devido as diferentes configurações de altura do teto, altura recomendada pode não ser aplicável.


SV198F-30



SV198F-36



SV198F-49



Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio



**BAIXE O APP EVOL SMART**

Disponível para Android e iOS  



evol.com.br



evol\_br



/evolgourmet



/evolbr



evol\_br



/FaznaEvol



Evol\_Brasil



/Evol



/blogevol

SAC | +55 11 4990 2661 | assistenciatecnica@evol.com.br