Freezer Smart

142 Litros





App **Evol Smart**



lluminação em LED



3 Cestos Aramados



Faixa de Temperatura



Mais Silencioso



Compressor Inverter

142L



Controle Touch



Filtro de Carvão Ativado



*Capacidade Líquida de 142L



Tecnologia ECM

Sobre

O Freezer da Linha Gourmet, compõe ambientes projetados com requinte. São etrodomésticos criados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência. Os Eletrodomésticos Gourmet by Evol possuem qualidade incomparável, durabilidade e segurança. Conectam-se com o App Evol Smart que é uma tecnologia inovadora e revolucionária no segmento de luxury home appliance. Por meio do app, monitore o status do refrigerador e acione suas funções, mantendo o seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness. A Linha Gourmet da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade, em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



Informações técnicas

Comando Digital e por App

acabamento: Aço Inox

Para Embutir

Inversão da porta: Sim Iluminação: Branca LED

Sistema de Refrigeração: Compressor Inverter

Faixa de Temperatura: 0° a -18° Medidas 59,5 x 82 x 57,8 cm

Peso Líquido: 40,9kg

Potência: 160W Corrente: 1.0A Tensão: 220 Frequência: 60hz

Classe Climática: T (Tropical)

Dois cestos com corrediças telescópicas

Garantia de 1 ano

Código do Produto: JC145CL





Funcionalidades

- Ampla faixa de temperatura (0° à -18°).
- Alta capacidade de armazenamento, possuindo 142 litros divididos em dois cestos profundos com corrediças telescópicas e um terceiro cesto inferior.
- Controle as suas funcionalidades pelo painel ou pelo App Evol Smart, ligue, desligue e controle para a temperatura desejada em seu celular.
- Possui tecnologia ECM, que permite retomar a programação anterior de temperatura em caso de corte e reestabelecimento de energia elétrica.

Higiene e Limpeza


- Utilize um pano macio para limpar a superfície interna com água morna.
- Não utilize esponjas, produtos de limpeza cáusticos ou produtos abrasivos.
- A frente do produto possui aço inoxidável.
- Não utilize palha de aço, esponjas ou abrasivos. Eles podem danificar o acabamento.
- Limpe a frente suavemente com um pano macio e um detergente neutro.





Informações de Instalação

• Para projeto de instalação, siga as ilustrações abaixo



- Remova os materiais de embalagem interna e externa.
- Deixe o aparelho em pé por aproximadamente 2 horas antes de conecta-lo à energia.

Imagens Ilustrativas. Material sujeito a alterações sem aviso prévio.



