

Refrigerador French Door


Smart Inverter 521L



Essential




App
Evol Smart



Para Embutir




Turbo
Freezer



Turbo
Refrigeração




Compressor
Inverter



Painel Digital
Touch



Modo
Inteligente



Gaveta
Flex Temp

Sobre

O Refrigerador French Door da Linha Kitchen, compõe ambientes projetados para impressionar pelo design, praticidade e inteligência, e conecta-se com o App Evol Smart que é uma tecnologia inovadora e revolucionária no segmento de luxury home appliance. Por meio do app, monitore o status do refrigerador e acione suas funções, mantendo o seu lifestyle sofisticado, com base no conceito global de wellness.

A Linha Kitchen da Evol evidencia superioridade, requinte, praticidade, recursos inovadores e qualidade, em sua essência, transpondo o que há de mais moderno no mercado atual.



SMART LUXURY

Informações técnicas

Cor: Aço Inox | Interno Titanium
Quantidade de Portas: 2
Quantidade de Gavetas: 2
Tipo de Comando: Digital e por Aplicativo
Para embutir
Capacidade Total: 521 L
Capacidade do Freezer: 179 L
Capacidade do Refrigerador: 314 L
Capacidade da gaveta Flex Temp: 28 L
Temperatura do Freezer: -15°C até -23°C
Temperatura do Refrigerador: 2°C até 8°C
Gaveta Flex Temp: Atinge até -4°C
Motor: Inverter
Cor do acabamento lateral: Inox
Tensão: 220V
Frequência: 60Hz
Medidas: 91,6 X 59,8 X 193,0cm
Peso Bruto: 124Kg
Garantia: 1 Ano
Código do produto: ERDEB5212A
*Atinge -28°C na função Turbo Freezer



Funcionalidades

- Remova toda a embalagem, incluindo o forro de espuma na parte inferior do refrigerador e a fita que fixa as prateleiras e compartimentos internos da porta.
- A cada toque do botão "MODE" alternará entre os modos de operação.
- A temperatura padrão do freezer é -18°C. Para alterar a temperatura pressione o botão "ZONE", quando o ícone da zona do freezer estiver piscando, em seguida, pressione "TEMP" para ajustar as temperaturas da zona do freezer. A faixa de ajuste de temperatura do freezer é de -15°C até -23°C.
- Utilize a gaveta Flex Temp com suas configurações especiais, para bebidas a gaveta atingirá 0°C, para carnes -4°C e para frutas 4°C.

Higiene e Limpeza

- Não limpe o refrigerador com produtos de limpeza ácidos, escovas abrasivas, ferramentas afiadas e/ou qualquer produto de limpeza que contenha benzeno.
- Recomenda-se limpar seu refrigerador com um pano e detergente neutro e secá-lo completamente antes de usar.
- Antes de limpar, sempre desligue o interruptor de energia, desconecte o plugue de energia.
- Remova a sujeira da parte externa do refrigerador com limpa Inox utilizando um pano limpo e macio e deixe secar naturalmente.
- É proibido lavar o refrigerador diretamente com água, o que afetará as propriedades de isolamento elétrico, etc.




SMART LUXURY

Informações de Instalação

Este modelo de refrigerador destina-se a ser utilizado preferencialmente como aparelho de embutir. Selecione um bom local para colocar seu refrigerador, onde seja plano e fácil de usar.

Dimensões do Nicho de Instalação (mm)	
Largura do Nicho	916
Profundidade do Nicho	600
Altura do Nicho	1934
Dimensões do refrigerador (LxPxA)	916x598x1930



As figuras acima são uma diretriz para fins de instalação. As dimensões reais do refrigerador podem variar ligeiramente. Para garantir que seu refrigerador funcione com eficiência máxima, mantenha espaço suficiente ao redor de sua unidade, conforme descrito acima.




BAIXE O APP EVOL SMART

Disponível para Android e iOS  



evol.com.br



SAC | +55 11 4990 2661 | assistenciatecnica@evol.com.br