

evol

Manual de Instruções

MODELO:

**Freezer Inverter
JC-145CL220R**



APP EVOL SMART
Disponível para Android e iOS

GARANTIA
1 ANO

Fabricado na China

ATENÇÃO

Para evitar danificar a borracha de vedação da porta, certifique-se de ter aberto a porta totalmente ao puxar as gavetas para fora do freezer.

O freezer deve estar posicionado de forma que a tomada esteja acessível. Solte o cabo elétrico. Mova seu freezer para o local desejado. Não mova seu freezer quando abastecido. Você pode distorcer o gabinete do produto. O freezer deve ser instalado em um local adequado para evitar tocar no compressor com a mão.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com menos capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo Fabricante, Assistência Técnica Autorizada ou uma pessoa com qualificação para evitar risco.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO	Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou lesão ao usar o aparelho, siga estas orientações:
Leia todas as instruções antes de usar	
● AVISO: Risco de aprisionamento de crianças. ● Apreensão e asfixia de crianças não são problemas do passado. Aparelhos abandonados ainda são perigosos, mesmo que "fiquem apenas na garagem por alguns dias". Nunca permita que crianças operem, brinquem ou rastejem dentro do freezer Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. ● Nunca limpe as partes e peças do freezer com líquidos inflamáveis. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão. ● Não armazene ou use gasolina ou quaisquer outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão. Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerosol com um propulsor inflamável neste aparelho. ● AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação no gabinete do freezer ou na estrutura interna, livres de obstruções; AVISO: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo além dos recomendados pelo fabricante; ● AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração; AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento do freezer, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. Guarde este manual.	

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de usar seu freezer:
Remova a embalagem exterior e interior.

Antes de ligar seu freezer à fonte de energia, deixe -a na posição vertical por aproximadamente 2 horas. Nas primeiras 24h de uso, deixar o produto na temperatura padrão de fábrica. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração.

Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio.
Este aparelho é de uso doméstico.
Este aparelho foi projetado para instalação autônoma ou embutido.

Coloque seu freezer em um piso nivelado e forte o suficiente para apoiá-lo quando estiver totalmente carregado. Para nivelar seu freezer ajuste o pé de nivelamento frontal na parte inferior.

Este aparelho está usando gás refrigerante de inflamabilidade. Portanto, nunca danifique a tubulação de resfriamento durante o transporte.

Conecte seu freezer em uma tomada de parede exclusiva e adequadamente instalada. Em nenhuma circunstância, corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de energia elétrica. Qualquer dúvida sobre energia e / ou aterramento deve ser direcionada a um eletricitista certificado ou a um Assistência Técnica Autorizada EVOL.

Caso instalado em ambiente marítimo a resistência à corrosão poderá ser reduzida.



CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Não deixar o produto exposto ao sol e nem próximo de fontes de calor	Instale o freezer em um local onde não haja a incidência direta dos raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.). Os raios solares podem afetar o acabamento do aparelho e as superfícies aquecidas podem causar o aumento do consumo de energia elétrica. Extremo frio também pode causar danos.
Regiões litoraneas	Não deixar o produto exposto a maresia direta em ambientes externos, isso pode ocasionar a corrosão.
Ambientes umidos	Se o freezer for instalado em um ambiente com umidade do ar elevada, poderá ocorrer sudação do vidro da porta.
Varandas com sol poente	Caso o produto seja instalado em sacadas/ varandas/ áreas com sol poente, é necessária atenção a temperatura ambiente para que não ultrapasse 43°C, pois isso pode danificar o equipamento.

Instalação do puxador de aço inoxidável:

Esta freezer inclui um puxador de aço inoxidável. Para instalar o puxador, siga as instruções abaixo:

Afastar a borracha de vedação da porta na área em que o puxador deve ser instalado no lado esquerdo ou direito, como mostrado abaixo na Ilustração # 1. A borracha de vedação é facilmente deslocada manualmente, não são necessárias ferramentas.

Alinhe o puxador com os parafusos instalados. Aperte os parafusos usando uma chave de fenda Philips até que o puxador fique nivelado e preso firmemente contra a moldura da porta. (NÃO aperte demais, pois isso danificará o conjunto do puxador).

Volte a colocar a borracha de vedação da porta na sua posição original.




Ilustração # 1




Ilustração # 2

1. Borracha de vedação
2. Parafuso cabeça Philips

3. Chave de fenda Philips
4. Puxador

Atenção

Não sobrecarregue o gabinete além de sua capacidade máxima;

Não abra a porta, a menos que seja necessário para retirar as bebidas;

Não cubra as prateleiras com papel alumínio ou qualquer outro material que possa impedir a circulação de ar;

- Se seu freezer fazer sem uso por longos períodos, é recomendável, após uma limpeza cuidadosa, deixar a porta entreaberta para permitir a circulação de ar dentro do gabinete e evitar possíveis formações de condensação, mofo ou odores.

Limites de temperatura ambiente.

Este aparelho foi projetado para operar em temperatura ambiente especificada conforme sua classe de temperatura, informada abaixo.

Classe	Símbolo	Temperatura ambiente (°C)
Tropical	T	+ 16 to + 43

OPERAÇÃO DO FREEZER E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA

Modelo: JC-145CL

Instrução do Sistema de Controle

evol Smart



- Botão Liga/Desliga : Depois de ligada, pressione por 3 segundos para ligar ou desligar.
- Pressione para aumentar a temperatura e pressione para diminuir a temperatura. Display de LED com 2 dígitos para cada um mostrar a temperatura configurada interna
- Botão Iluminação : Pressione para ligar e desligar
- Botão de Wi-Fi: Pressione por 3 segundos para conectar o Wi-Fi. O símbolo do Wi-Fi acenderá

➤ Controle de Temperatura.

Você pode definir a temperatura como desejar, pressionando o botão "+" ou "-". Quando você pressiona os dois botões pela primeira vez, a leitura do LED mostra a temperatura original definida na hora anterior. A temperatura que você deseja definir aumentará 1°C se você pressionar o botão "+" uma vez; pelo contrário, a temperatura diminuirá 1°C se você pressionar o botão "-" uma vez.


Para visualizar a temperatura "ajustada", a qualquer momento pressione e segure o botão correspondente por aproximadamente 5 segundos, a temperatura "ajustada" piscará temporariamente no visor de LED por 5 segundos.

O ajuste da temperatura pode ser ajustado de -18°C a 0°C

➤ Atenção

Se seu freezer for desconectado da tomada de energia ou desligado, aguarde de 3 a 5 minutos antes de reiniciar. Se você reiniciar antes de 3 a 5 minutos, seu freezer não será iniciado.

Especificações de instalação para embutir



Medidas em mm

DESEMBALANDO E LIMPANDO

Remova os materiais de embalagem interna e externa.

Deixe o aparelho em pé por aproximadamente 2 horas antes de conectá-lo à fonte de energia, reduzindo a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração.

Use um pano macio para limpar a superfície interna com água morna.

FILTRO DE CARVÃO VEGETAL

Lembre-se de que esse filtro deve ser trocado a cada 12 meses.

Para substituir o filtro:

1	Retire os produtos armazenados dentro do freezer	
2	Retire os cestos e reserve para serem recolocados após a substituição do filtro.	
3	Segure o filtro, Gire-o 45 graus no sentido anti-horário e puxe-o para fora.	
4	Remova o filtro existente e substitua por um novo.	
5	Insira o novo filtro no orifício e gire-o 45 graus no sentido horário.	

Vire à esquerda para remover o filtro.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Limpe seu freezer

Desligue a energia, desconecte da tomada e remova todos os itens, incluindo prateleiras e rack. Lave as superfícies internas com água morna e detergente neutro.

Lave as prateleiras com detergente neutro.

Torça o excesso de água da esponja ou do pano ao limpar a área dos controles ou qualquer parte elétrica.

Passar um pano úmido no gabinete externo com água morna e detergente líquido neutro. Enxágue bem e seque com um pano macio e limpo.

Falha de energia

A maioria das falhas de energia são corrigidas dentro de algumas horas e não devem afetar a temperatura do seu aparelho se você minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se a energia ficar desligada por um longo período, você precisará tomar as medidas adequadas para proteger seu conteúdo.

Férias

Férias curtas: Deixe seu freezer em operação durante férias de menos de três semanas.

Se o aparelho não for utilizado por vários meses, remova todos os itens e desligue o aparelho. Limpe e seque bem o interior. Para evitar o odor e o crescimento de fungos, deixe a porta aberta levemente: bloqueando-a se necessário.

Movendo seu freezer

Remova todos os itens.

Retire os itens soltos de dentro do seu freezer (como os cestos) ou fixe os itens soltos com espuma.

Gire a perna ajustável até a base para evitar danos.

Verifique se o aparelho permanece seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou itens semelhantes.

Dicas de economia de energia

O seu freezer deve estar localizado na área mais fria do seu ambiente, longe de eletrodomésticos de aquecimento e longe da luz solar direta.

Armazenando alimentos

Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.

Ao armazenar alimentos no produto, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

Não coloque alimentos quentes no produto. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.

Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma, você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu produto.

Em ambientes marítimos os cuidados com a manutenção do produto devem ser reforçados e a frequência de limpeza deve ser aumentada.

****Importante**

- Recomenda-se manter o produto operando por pelo menos 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene materiais tóxicos em seu produto. Eles podem contaminar os alimentos.
- Seu freezer não é indicado para conservação de medicamentos.

Antes de eliminar o aparelho.

1. Desconecte o plugue principal da tomada principal.
2. Corte o cabo principal e descarte-o.

Descarte correto deste produto:

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana decorrentes do descarte não controlado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

PROTEÇÃO AMBIENTAL • Este produto não deve ser descartado no lixo comum. • Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados. • O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente. • Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível. • Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem. • Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos. • Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima.

Conectando ao APP Evol Smart

Este recurso está disponível apenas nos modelos com Wi-Fi. O aplicativo Evol Smart permite que você se comunique com o freezer usando um smartphone com sistema iOS ou Android.

Download

Em uma loja de aplicativos (Google Play Store ou App Store da Apple), encontre o aplicativo Evol Smart. Faça o download e instale o aplicativo no seu smartphone.

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.

Antes de conectar o aplicativo

1. Verifique a distância entre o freezer e o roteador sem fio (rede Wi-Fi).

- Se a distância entre o produto e o roteador sem fio for muito longa, a força do sinal será fraca. Pode-se levar um tempo para se registrar ou a conexão pode falhar.



2. Desligue os Dados móveis ou Dados de celular do seu smartphone.

3. Conecte seu smartphone ao roteador sem fio (Rede Wi-Fi com frequência de 2,4 GHz).

Observação

- Para verificar a conexão Wi-Fi, certifique-se que o ícone Wi-Fi no painel de controle do freezer está acesso.

- Módulo de Wireless, LAN: Este produto contém a placa WBR3, código de Homologação ANATEL 04004-20-11765

- O aparelho suporta apenas roteadores com frequência de 2,4 GHz. Para verificar a frequência do roteador, contate seu provedor de Internet ou fabricante do roteador.

- A Evol não é responsável por qualquer problema com a rede ou defeitos, mau funcionamento ou erros causados pela conexão da rede.

- Se o aplicativo apresentar problemas para conectar à rede Wi-Fi, pode ser que esteja muito longe do roteador. Adquirir um repetidor de Wi-Fi para melhorar a força do sinal.

- A conexão do Wi-Fi pode não conectar ou pode ser interrompida devido ao ambiente da rede doméstica.

- A conexão e rede pode não funcionar apropriadamente dependendo do provedor de serviço de internet.

Registro Inicial do freezer

Execute o aplicativo Evol Smart e siga as instruções para registrar o aparelho.

Novo registro em smartphone

Pressione e segure o botão Wi-Fi por 3 segundos para desligá-lo temporariamente. Execute o aplicativo Evol Smart e siga as instruções para registrar o aparelho.

Observação

Para desabilitar a função Wi-Fi, pressione e segure o botão Wi-Fi por 3 segundos. O ícone apagará.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número

04004-20-11765

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

PROBLEMAS COM SEU FREEZER

Você pode resolver muitos problemas comuns do freezer facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço. Antes de ligar para assistência técnica siga as instruções abaixo.

Guia de solução de problemas

Problema	Possível causa
O freezer não funciona.	Não conectado na tomada de energia. O aparelho está desligado. O disjuntor desativou.
O freezer não está gelando o suficiente.	Verifique a configuração do controle de temperatura. O ambiente externo pode exigir uma configuração mais alta. A porta é aberta com muita frequência. A porta não está completamente fechada. A borracha de vedação da porta não fecha adequadamente.
Liga e desliga frequentemente.	A temperatura ambiente está mais quente do que o normal. Sobrecarga do gabinete A porta é aberta com muita frequência. A porta não está completamente fechada. O controle de temperatura não está definido corretamente. A borracha de vedação da porta não fecha adequadamente.
A luz não funciona	Não conectado na tomada de energia. O disjuntor desativou. A lâmpada está queimada. O botão da luz está "OFF"
Vibração	Verifique se seu freezer está nivelado.
Muito ruído	O ruído de chacoalhar pode vir do fluxo do gás, o que é normal. À medida que cada ciclo termina, você pode ouvir borbulhar. A contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalo e trepidação. O seu freezer não está nivelado.
A porta não fecha corretamente	O seu freezer não está nivelado. A porta estava invertida e não foi instalada corretamente. A junta está suja. Os cestos estão fora de posição.
Sudação da porta	Locais com a umidade do ar elevada. Limpe a sudação com um pano limpo e seco.

POLÍTICA DE GARANTIA

A EVOL ELETRODOMESTICOS DO BRASIL LTDA, sociedade empresária limitada com sede na Rua Max Mangels Sênior - Jardim Calux - São Bernardo do Campo, SP CEP09895-510 inscrita no CNPJ/MF 05.913.120/0001-01 ("EVOL"), representa neste ato na forma de seu Contrato Social, assegura aos seus clientes garantia de 90 (noventa) dias ("Garantia Legal") em conformidade com o previsto no art.26, II do Código de Defesa do Consumidor, e o prazo de 09 (nove) meses de garantia ("Garantia Contratual") relativamente aos produtos comercializados pela EVOL, contados a partir da data de emissão e nota fiscal ao usuário final.

Caso os clientes utilizem os serviços de instalação de técnicos conveniados e indicados pela EVOL para a instalação dos produtos comercializados pela EVOL, a estes clientes, especialmente, será assegurado o prazo de 09 (nove) meses de garantia ("Garantia Contratual"), além dos 90 (noventa) dias de Garantia Legal contados a partir da data de emissão e nota fiscal ao usuário. Veja a lista dos técnicos conveniados e indicados pela EVOL em: www.evol.com.br.

Tanto a Garantia Legal quanto a Garantia Contratual asseguradas pela EVOL, conforme o caso aos consumidores de seus produtos, referem-se exclusivamente com relação à vícios e defeitos de fabricação dos produtos comercializados pela EVOL, consoante o previsto expressamente no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo a EVOL responsável, em nenhuma hipótese, por quaisquer vícios ou defeitos relacionados ao uso indevido dos produtos.

A Garantia Legal e a Garantia Contratual são aplicadas somente para os vícios ou defeitos de fabricação das peças e componentes dos produtos descritos nas condições normais de uso - de acordo com as instruções do manual de operação que acompanha o mesmo, e que serão fornecidos pela EVOL e o fabricante.

Entende-se por garantia, o reparo gratuito do produto e a reposição de peças, que de acordo com o parecer Técnico Autorizado, apresentem defeito de fabricação exclusivamente.

A garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de Compra com descrição do produto e observada as condições e prazos supramencionados, aqui previstos. Perderão imediatamente a garantia, (Garantia Legal ou Garantia Contratual), independentemente de notificação prévia, os produtos cujos clientes contratarem e permitirem a reparação por pessoas não autorizadas, ou receber maus-tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, nos casos de exposição do produto diretamente na obra de alvenaria ou qualquer ocorrência, imprevisível, decorrentes de má utilização dos produtos por parte dos usuários.

Nos casos de vícios e/ou defeitos de fabricação o produto, o Cliente deverá contratar a EVOL através do telefone de contato (11) 4990-2661 a fim de notificá-la dos vícios nos produtos.

Após notificação por parte do cliente, o fornecedor deverá atender a garantia no prazo de 30 (trinta) dias, e não sendo possível atender neste prazo, são facultadas ao cliente três opções:

- I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II - a restituição da quantia paga;
- III - o abatimento proporcional do preço.

Atendimento ao Cliente ☎ 11 4990-2661

www.evol.com.br

RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da EVOL restringe-se no máximo ao valor do produto, preço de compra do produto, objeto da presente garantia, pago pelo consumidor original.

A EVOL em hipótese alguma, será responsável por perdas e danos indiretos (ou por quaisquer perdas e danos similares) e tampouco por lucros cessantes ou incorridos pelos clientes, ou qualquer terceiro, por conta da reparação do produto e prazo para a correção do problema identificado.

Os Lojistas/Revendedores dos produtos comercializados pela EVOL não tem autoridade para conceder garantias ou prometer medidas de correção adicionais, além das aqui previstas ou inconsistentes com as mesmas.

EXCEÇÕES À GARANTIA

Não estão contemplados em quaisquer garantias ofertada pela EVOL, seja legal ou contratual, os serviços não previstos nesta política de garantia, tais como os abaixo previstos, inclusive, porém não se limitando a:

- a) Reforma, pintura, desinstalação ou remanejamento do produto. Em caso de defeito de fabricação a EVOL deverá ser informada imediatamente e o consumidor final deverá abster-se de instalar o produto, sob pena de perda da garantia ora concedida pela EVOL;
- b) Serviços a um produto danificado por uso indevido, acidente ou alteração em discordância com o manual do equipamento fornecido pela EVOL;
- c) Serviços causados por exposição do produto em obras de alvenaria, ambiente físico inadequado, incêndios inundações, água, raio, transporte, negligência, imprudência, erro de operação ou presença de vícios;
- d) Limpeza inadequada por produtos abrasivos, partes, peças e suprimentos pelo(s) qual a EVOL não seja responsável ou que não homologados pela EVOL;
- f) Chamados onde o técnico não constate defeito nos produtos;
- g) Chamados encerrados devido à impossibilidade de atendimento por motivos de caso fortuito ou de força maior do cliente;
- h) Substituição de peças de desgaste natural ou insumos, bem como de peças que foram instaladas de forma indevida por técnicos não autorizados, dentre outras que não configurem vícios ou defeitos de fabricação.

Atendimento ao Cliente 11 4990-2661

www.evol.com.br

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS



NOSSOS PRODUTOS ESTÃO NO SKETCHUP



BAIXE O APLICATIVO EVOL SMART



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



@evol_br



/faznaevol

evol

Evol Eletrodomésticos do Brasil Ltda

Atendimento ao Cliente

11 4990-2661

www.evol.com.br

